

Elmholt

Samlevejledning til dørmagnet

1. Start med at skille S1 delen ad. Bunddelen skrues ud, dette kan gøres ved at holde om yderdelen og trykke led med tommelfingeren på bunddelen samtidig med at den skrues ud. Hvis den sidder for fast kan du benytte en ligekærv skruetrækker, som stikkes ned i midterhullet og skrues ud.



2. Monter bolten i bundstykkets midter hul.



3. Monter nu bundstykket i den i forvejen indsatte møtrik i dørens øverste profil (7523)



4. Skru nu yderdelen på bundstykket, sørg for at fjederen sidder rundt om boltens hoved.



5. Monter nu S2 delen som vist på side 22 i samlevejledningen til drivhuset.

